

Mode d'emploi



Distributeurs officiels :

www.tubeuse-ciagrette-electrique.fr
www.spi-discount.net

L'HUMIDITE DU TABAC EST IMPORTANTE

Pour une utilisation optimale il est fortement conseillé d'utiliser du tabac avec un taux d'humidité autour de 14%.

1. Brancher la machine sur la prise secteur
 2. Appuyer sur LOAD quatre fois, le voyant de démarrage clignote.
 3. Une fois que le voyant de démarrage clignote, ouvrir le couvercle du réservoir (A), saupoudrer le tabac dans le réservoir puis fermer le couvercle.
 4. Appuyer sur START.
 5. Ajouter un tube à cigarette, maintenir le levier (C), Placer le tube sur la valve (B), lacher le levier.
 6. Appuyer sur LOAD pour charger le tabac dans le tube à cigarette.
(Répéter ensuite uniquement les étapes 5 et 6)
(Remettre du tabac dans le reservoir si necessaire)
- * Tourner le bouton de compactage (D) dans le sens horaire pour rendre les cigarettes plus tassées.
- * Appuyer sur STOP à tout moment pour mettre fin au remplissage en cas de problème.

Une fois la fabrication des cigarettes terminée, nettoyer les restes de tabac puis exécuter le cycle de nettoyage en appuyant sur: STOP, CLEAN, LOAD, LOAD, LOAD, LOAD.

MISE EN GARDE

- Toujours retirer le tabac du réservoir et exécuter un cycle de nettoyage lorsque vous avez terminé.
- Toujours débrancher la machine lorsqu'elle ne sert pas.
- Ne pas laisser la machine sans surveillance pendant le fonctionnement.
- Cette machine ne doit être utilisée que par des adultes.
- Cette machine ne nécessite aucune lubrification.