


À LIRE AVANT D'UTILISER LA MACHINE À TUBES ÉLECTRIQUE POWEROLL™ 2

Merci d'avoir acheté la POWEROLL™ 2

Son fonctionnement à l'aide d'une seule touche la rend extrêmement facile à utiliser. La protection de la chambre à tabac est un élément de sécurité supplémentaire et des outils sont inclus pour le nettoyage afin de permettre à votre POWEROLL™ 2 de fonctionner parfaitement.

Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre machine ! Grâce au respect de ces simples gestes d'entretien, votre machine restera en parfait état de marche pendant des années.

APPRENEZ A CONNAÎTRE VOTRE MACHINE POWEROLL™ 2



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

vidéo sur www.ocb.net

1. Branchez la machine et actionnez l'interrupteur de mise sous tension. (Fig. A)



(Fig. A)

2. Faites glisser l'extrémité ouverte du tube à cigarettes sur l'embout. (Fig. B)



(Fig. B)

3. Ouvrez la protection de la chambre à tabac. (Fig. C)



(Fig. C)

4. Déposez le tabac uniformément dans la chambre à tabac, en commençant par les coins. **Ne remplissez pas exagérément.** (Fig. D)



(Fig. D)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (SUITE)

Élimination d'un bourrage

1. Après avoir retiré le tube de l'embout, ouvrez la protection de la chambre puis mettez l'interrupteur en position «hors tension». (Fig. I)



(Fig. I)

2. Enlevez tout le tabac de la chambre à l'aide de la tige de nettoyage et de la brosse à embout qui sont fournies. (Fig. J)



(Fig. J)

3. Remettez l'interrupteur en position «sous tension» et refermez la protection de la chambre. (Fig. K)



(Fig. K)

4. En gardant les mains et les doigts à l'écart de l'embout, pressez et relâchez la protection de la chambre pour activer l'injecteur et éliminer le bourrage. (Fig. L)



(Fig. L)

la machine est prête à fonctionner.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION (SUITE)

5. Utilisez le tasseur pour répartir le tabac uniformément (Fig. E)



(Fig. E)



(Fig. F)

6. Enlevez les résidus de tabac sur la machine, puis refermez la plaque de protection de la chambre. (Fig. G)



(Fig. G)

7. Pressez et relâchez la protection de la chambre au-dessus du bouton de démarrage pour activer l'injecteur. (Fig. G)

Mettez l'appareil hors tension quand vous ne l'utilisez pas



(Fig. H)

ATTENTION

En cas de bourrage, la machine s'arrêtera d'elle-même en position de départ, la lampe de témoin clignotera. (Fig. H)

Pour éliminer le bourrage suivez ces étapes :